

HERRAMIENTA DESMONTAJE Y REMONTAJE CASQUILLO Y ESPACIADOR SOLENOIDE INYECTOR COMMON-RAIL 2^{da} GENERACIÓN



CÓD.:PN100

El actuador neumático permite desmontar y volver a montar correctamente el espaciador colocado en el interior del solenoide del inyector Common-Rail Bosch 2^{da} generación. Mediante la aplicación de una fuerza adecuada y homogénea para extraer e introducir el casquillo y el espaciador de calibración, el actuador determina un ajuste mejor de elevación de la servoválvula sin afectar la cota de sensibilidad solenoide=Comienzo IMA. La fuerza es regulada por el regulador de presión del aire predispuesto, que actúa sobre un actuador neumático unas capacidades determinadas (8 Bar=400 Kg=4000 Nm), permitiendo ajustar la fuerza precisa(N=Newton) sin efectuar mediciones de fuerza y sistemas interpolados .



ACCESORIOS PROPORCIONADOS:



Introduccion casquillo solenoide

CÓD.: P107



Extractor casquillo solenoide

CÓD.: P108